



Jump 1 i Jump 2 koriste se samo za kontrolu frekvencije oscilatora F1 i F2. Ove frekvencije zavise od kvaliteta i tačnosti kristala i pratećih komponenti.

U principu F2 treba da bude niža od F1 za 71% +/- 5%.

Poslije kontrole, Jump1 i Jump2 se isključuju.

Jump 3 i Jump 4 (UP-DOWN) se koriste za kalibrisanje L/C metra prema poznatom kondenzatoru koji treba da ima sa što manju toleranciju 0,5 - 1,0 %. LC metar kalibrisan na kapacitet, ujedno je kalibrisan i za induktivitet. Poslije svakog kalibrisanja EPROM automatski "pamti" posledenje kalibrisano stanje.